

#### 小便器用自動洗浄器

## Flush Man

フラッシュマン


このたびは「フラッシュマン」をお買い上げいただき、誠にありが とうございます。本製品の機能が充分に発揮されますよう、この「取 扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、 お読みになった後は、大切に保管してください。

安全上のご注意・・・・・1	渇水モード・・・・・・9
特長・・・・・・・・2	電池交換・・・・・・・9
取付前のお願い・・・・・3	取り外し方法・・・・・10
本体各部説明・・・・・・4	ストレーナの清掃・・・・・11
取付方法・・・・・・・5	調整・・・・・・・・11
設定スイッチ・・・・・・7	LEDの点滅パターン・・・12
洗浄のしくみ・・・・・8	使用上のご注意・・・・・13
洗浄停止モード・・・・・8	仕様・・・・・・・・13

工事業者様へのお願い : 必ずユーザー様へお渡しください。

## ⚠ 安全上のご注意

1. 万が一水が止まらなく なが止まらなった ながれた時は、フラッ( の止水栓道の とでは水した でではない。 ででではない。 ででではない。 ででではない。 ででではない。 でではない。 でではない。 でではない。 でではない。 でいます。



- 2. 「フラッシュマン」を取り付ける前に、小便器のトラップや排水管に詰まりがないかお確かめください。排水が不十分な状態で使用しますと、便器から水があふれ、漏水事故の原因となります。



- 4. アルカリ乾電池を充電・ショート・分解・加熱したり、火中 に投入しないでください。漏液・発熱・発火・破裂・膨張等 の原因となります。
- 5. 使用済みの電池を廃棄するときは、テープなどを巻き付けて 絶縁してから、市町村などの指定された分別廃棄方法に従っ てください。
- 6. 本器をご自分で分解・修理しないでください。故障の原因と なります。

### 1 特長

「フラッシュマン」は、コンパクトなボディに多彩な機能を満載しています。

### 自動洗浄機能

- ■正面のセンサで使用者を感知して自動で小便器を洗浄します。
- ■設置現場の機器や水圧・配管状況等の違いに対応できるよう、基本となる洗浄時間を[3, 5, 8, 12秒]から選択できます。
  - ※出荷時設定は5秒
- ■前洗浄設定スイッチにより前洗浄の「有]/「無]を設定できます。
  - ※出荷時設定は前洗浄[無]
  - ※前洗浄[有]の設定でも使用状況により前洗浄を省く場合が有ります。
- ■使用頻度や使用時間などの使用状況により、前洗浄を省いたり、本洗浄時間を減らすなど 節水洗浄を自動制御します。

### 手動洗浄機能

■本体背面の「手動ボタン」を押すと、必要な時に水が流せ、 便器清掃時などに大変便利です。

### 設備保護洗浄

■尿石の付着を防ぐため、小便器を使用しない時に定期的に自動洗浄。清潔維持と設備保護を行います。(最終使用から6時間後と、その後は24時間連続未使用時に自動洗浄)



### 洗浄停止モード

■掃除の時など自動洗浄を停止したい場合は、自動洗浄を停止できます。 ※設定方法はP8[7]をご参照ください。

### 渇水モード

■渇水時など給水制限がある時は、自動洗浄の吐水量を通常の約半分にします。 ※設定方法はP9[8]をご参照ください。

### 簡易凍結防止機能

- ■制御基板上の温度センサが温度を測定し、3℃未満になると、測定温度に応じて10·1 5·20·30分ごとに間欠吐水を行います。
  - ※本機能は水の持つ熱を利用して凍結防止を計る仕組みです。配管途中で水が冷えてしまいますと機能しません。給水の配管は充分保温するか、凍結防止ヒーターを設置するなどしてください。
    ※出荷時設定は「切」になっています。

### 電池消耗告知機能

■電池交換時期になるとLEDが常時点滅(1秒間隔)してお知らせします。 ※詳細はP12[13]をご参照ください。

### センサ連続感知告知機能

- ■センサが 10 分以上連続して感知状態になると、LEDが 10 秒間隔で4回点滅してセンサの 異常をお知らせします。
  - ※詳細はP12[13]をご参照ください。

### 検出間隔の調節


- ■電池セット後の 10 分間は 0.5 秒間隔で検出します。(感知距離調節の為)
- ■10 分経過後は1秒間隔で検出しますが、未使用の時間が続くと検出間隔を最長3秒まで広げて電池の消耗を減らします。

### 2 取付前のお願い

- 1. 水洗用水は、上水道をご使用ください。中水道や異物を多く含む水を使用しますと、 故障の原因となりやすいので、事前にご相談ください。
- 2. 本体を取り付ける前に、まず相手のフラッシュバルブのメーカーと品番を確かめ、「フラッシュマン」の適合品番か否かを確認してください。
  - FM6T/T0T0製 T60RN(X), T60P(X), T60S(X), T60SQ(X), T60PQX, T60RNF, T60PF, T60SF, TU100P
  - FM6 I / INAX 製 UF-2, UF-3, UF-4, UF-2NH, UF-3NH, UF-4NH カクダイ製 7410, 7411
- 3. 取付対象バルブが変形・損傷などをおこしていると、取り付けられない場合があり


ます。事前にご確認ください。


- 4. 取付予定個所にカウンター等が突き出している場合は、フラッシュバルブ上に一定の取付空間(右図参照)が必要となりますので、ご確認ください。
- 5. センサの感知範囲内に手すりがある場合は、動作障害を起こすことがあります。事前にご相談ください。「反射防止シート」(無償)を手すりに巻いていただくことで、正常に動作する場合もあります。
- 6. 雨や水滴等がかかるおそれのある場所、および高温 多湿な所では使用しないでください。
- 7. 感知窓に直接太陽光が当たる場所では、誤作動する おそれがあります。窓からの直射日光にご注意くだ さい。















本体寸法図



# $\phi$ 74 -Flush Man 135 M 単位:mm

### 取付方法

#### ● 必要な工具








゛ モンキーレンチ マイナスドライバー

プラスドライバー

### ①. 止水栓を閉じ、フラッシュバルブ内の水を抜く


マイナスドライバーで、フラッシュバルブの止水栓を閉じてください。 その後押しボタンを押し、フラッシュバルブ内の水圧を抜いてください。



### フラッシュバルブのフタを開け、中の部品を取り出す

モンキーレンチをフラッシュバルブのフタの六角ナット部にかけ、時計と反対方向にまわして緩め、開けてください。再度押しボタンを押し続け溜まり水を抜いてください。

※部品取り出しの前に、周囲に布などを敷くと水ぬれ、汚れ防止になります。



フラッシュバルブ内のパッキンやピストンバルブを取り出して空にしてください。そのあとフラッシュバルブ内に付着しているゴミや錆・水 垢等を、布等できれいに拭き取ってください。

※ピストンバルブを手でつまみ出せない場合はプライヤ・ラジオペンチ・ピンセット等を利用して取り出してください。

※フラッシュバルブ内面にゴミや錆・水垢等が付着している状態で「フラッシュマン」を 取り付けますと、フラッシュバルブ内面との間にわずかな隙間が生じ、水漏れの原因 となるおそれがありますのでご注意ください。




### ❸. 押しボタンを取り外す

モンキーレンチを押しボタン部の六角ナットにかけ、時計と反対方向に回してナットを緩めてください。

ナットを持って押しボタン部を引き抜き、パッキン ごと取り外してください。






※パッキンがフラッシュバルブ本体に固着している場合がありますが、必ず取り除いてください。

### 4. キャップナットを取り付ける

キャップナットに付属のパッキンを入れ、フラッシュバルブの押しボタン部取付口にネジ込んでください。

最後に、モンキーレンチでしっかりと締めてください。






### 6. 本体装着

空になったフラッシュバルブに「フラッシュマン」を垂直に差し込み、両手で時計と同方向にネジ込んでください。回らなくなるまで(2~3回転以上)しっかりとネジ込んだ後、逆に回して少し緩め感知窓を正面に向けてください。

- ※本体装着の際、電池・制御部に水が掛からないようご注意ください。故障の原因となります。
- ※感知窓は必ず正面に向けてください。向きが正しくないと、感知が正常に行われません。
- ※ネジ込む際は必ず両手で行ってください。工具等で締め過ぎますと、本体を損傷します。
- ※本体がフラッシュバルブに垂直に差し込まれていない状態で無理にネジ込みますと、ネジ山が欠け正しく装着できないおそれがありますのでご注意ください。




■感知窓を正面に向ける際、逆に 回して少し緩めても水漏れの心 配はありません。

### 6. 付属の電池をセット

付属の単3アルカリ乾電池2本を電池ケースの(+)(-)マークにしたがってセットしてください。

電池をセットした直後にLEDが1秒間点灯します。

※希に輸送中の振動で電磁弁が開いてしまうことがありますので、必ず電池をセットしてから止水 栓を開けてください。



### ⑦. フラッシュバルブの止水栓を開ける

マイナスドライバーで、フラッシュバルブの止水栓を開けてください。

※フラッシュバルブの止水栓を開けた時、本体取付フランジとフラッシュバルブの隙間または便 器内に水が漏れ出している場合は、本体装着(ネジ込み)が不十分と考えられます。止水栓を閉 じてから、本体を取り外し、本書 P6[4:取付方法]の(5.本体装着)の手順からやり直してください。

#### 動作確認

出荷時設定値(前洗浄:無 本洗浄:5秒)での動作

動作確認は電池セット後10分以内に行ってください。


10 分経過するとセンサ感知時にLEDが連続して点灯しなくなります。

- ① 小便器を使用する位置に立つとLEDが点灯します。
- ② 6秒以上LEDが点灯してから立ち去ると、LEDが消灯して電磁弁が約5秒開いて [本洗浄] します。
- ※ LED点灯後6秒以内に立ち去った場合は、便器を使用していないと判断して本洗浄を行いません。
- ※ 立ち去ってもLEDが点灯したままで本洗浄を行わない場合は、センサが手すりバーや壁などの "何か" を感知していると考えられます。本書P11[12]の「■ 感知距離の調整」に従い、感知距離を短くしてください。
- ※ 洗浄時間を変更したい場合は、本書 P7[5: 設定スイッチ」を参照して設定変更してください。 尚、洗浄水量は、フラッシュバルブの止水栓を開け閉めすることでも簡単に調節できます。
- ※ 電池セット後10分以上経過してしまった場合は、一旦電池を抜き、手動ボタンを2秒以上押してからもう一度電池をセットしてください。再び10分間LEDが点灯するようになります。

### 3. 固定ネジを締め付ける


取付フランジ正面にある固定ネジをプラスドライバーで時計と同じ方向へ軽く締め付けます。

※ 固定ネジはネジ込んで取り付けたフラッシュマン本体が回転するのを防ぐためのネジです。出荷時は本体にネジ込まれていますが、落下させないように注意してください。




### **②**. キャップを閉じてロック

キャップの小さな突起を本体の「ロック解除穴」に合わせて被せ、キャップを時計と同方向に約1cm程度回してください。「カチッ」と音がしてキャップがロックされます。



### **⑩**. アンダーカバーを取り付ける(取付完了)

取付フランジの前方から水平方向にアンダーカバーを差し込み ます。



### 5 設定スイッチ

1 節目演练队上機能	奥	切	
'	簡易凍結防止機能	前	入


2.3	2	3	本洗浄
	奥	奥	3 秒
本洗浄	前	奥	5 秒
設定時間	奥	前	8 秒
	前	前	12 秒

4 前洗浄の 有/無	奥	無
	前	有

※ 前洗浄 [有] の設定でも本洗浄終了から3分間は 前洗浄を行いません。

### □ スイッチの位置





#### ■出荷時設定

簡易凍結防止機能:切本洗浄時間設定:5秒

前洗浄:無

### 6 洗浄のしくみ

#### 感知

感知窓から30~40cm以内に接近するとセンサが感知します。

- ■電池セットから 10 分間:センサ感知中は LED が連続して点灯します。
- ■10 分間経過後:センサが感知すると一瞬(約 10m 秒)LED が点灯します。
- ■渇水モード:センサが感知するとLEDが1秒間隔で2回点滅します。


### 前洗浄

前洗浄[無]の場合は前洗浄を行いません。前洗浄[有]の場合はセンサ感知後約2秒で前洗浄(1~3秒)をします。但し、本洗浄終了から3分間と渇水モード中は前洗浄を省略します。

※使用状況によりセンサの検出間隔が長くなっている場合は、前洗浄開始まで約5秒程度かかる場合もあります。


### 本洗浄

使用後、小便器から離れると、本洗浄をします。尚、使用時間が短い場合や 使用頻度が高く前の使用者との間隔が短い場合は洗浄水量を少なめにしま す。また、本洗浄中に次の使用者が来た場合は本洗浄を中断する場合も有り ます。



### 手動洗浄

手動手動ボタンを約1秒押すとセンサによる吐水とは別に、適時吐水することが出来ます。



※手動洗浄の最初から「手動ボタン」を連続して押し続けると、「洗浄停止モード」や「渇水モード」に移行しますのでご注意ください。

### 7 洗浄停止モード

- センサが機能を停止して自動洗浄を停止します。■ 手動ボタンを押すと手動洗浄します。
- 10 分経過するとセンサが復帰して自動洗浄を行うようになります。

●:手動ボタンを押し続けます。

②:1秒以内に吐水を開始します。

❸: 止水するまで手動ボタンを押し続け、止水 したら手を離す。

: 洗浄停止モードになり LED が7秒間隔で2回点滅を繰り返します。

【洗浄停止モードを途中で終了する手順】

●:手動ボタンを押し続けます。

②:1秒以内に吐水を開始します。

❸:止水するまで手動ボタンを押し続け、止水したら手を離す。

4: センサが復帰し、LED の点滅が止まります。

※ 洗浄停止モードに切り替える際は、切り替わるまで手動ボタンをしっかり押し続けてください。途中で手を離すと 洗浄モードに切り替わりません。(終了する時も同じです)

### 8 渇水モード

■ 自動洗浄の水量を通常の概ね半分にします。■ 前洗浄設定が[有]でも前洗浄は行いません。■ 設備保護洗浄・凍結防止洗浄・手動洗浄は減少しません。■ センサが感知するたびに LED が2回瞬時点滅します。

●:手動ボタンを押し続けます。

2:1秒以内に1回目の吐水を開始します。

❸:いったん止水しますが、そのまま手動ボタン を押し続けます。

④:2回目の吐水を開始したら、「手動ボタン」 から手を離します。

#### 【渇水モードを解除する手順】

**①**: 手動ボタンを押し続けます。

2:1秒以内に1回目の吐水を開始します。

❸:いったん止水しますが、そのまま「手動ボタン」を押し続けます。

④:2回目の吐水を開始したら「手動ボタン」 から手を離します。

- ※ 渇水モードに切り替える際は、切り替わるまで手動ボタンをしっかり押し続けてください。途中で手を離すと渇水モードに切り替わりません。(解除する時も同じです)
- ※ 渇水モードは洗浄水量を半分程度に減らしており、臭いや汚れが残ることがあります。渇水時など給水制限のある場合に限ってご使用ください。

### 9 電池交換


### 電池交換の際は必ず新品の単3アルカリ乾電池2本を用意してください。

電池が消耗すると、感知窓の LED が 1 秒間隔で常時点滅してお知らせします。 このサインが出たら、早めに電池を交換してください。

※上記サインが出てもしばらくは通常に動作を続けますが、やがて洗浄を停止します。



本体右側上部にある[ロック解除穴]につまようじを差し込み、奥に押し込みます。この状態でキャップを時計と反対方向へ回し、キャップの小さな突起と[ロック解除穴]が合ったところで上に引き上げます。



洗浄動作中に電池を取り出すと水が出たままとなりますが、 新しい電池を入れると止水します。

〇:手動ボタンを2秒以上押す。

制御回路がリセットされます。

④:新しい乾電池を電池ケースにセットする。

用意した新品の単3アルカリ乾電池2本の+-を確かめて向 きを間違えないようにきちんと差し込みます。

※マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。誤動作や電池液漏れの原因になります。



キャップの小さな突起と本体の[ロック解除穴]を合わせてキャップを被せ、時計と同じ方向に「カチッ」と音がするまで回します。

※雷池装着後(制御回路リセット後)10分間はセンサが感知すると LED が常時点灯します。











### ●. フラッシュバルブの止水栓を閉じる

マイナスドライバーで、フラッシュバルブの止水栓を閉じてください。




### 2. 本体背面の「手動ボタン」を押す

取り外しを容易にするために、本体背面の「手動ボタン」を2秒程度押し「フラッシュマン」内部にかかっている圧力を抜いてください。



### **❸**. アンダーカバーを外す


- ① アンダーカバーの奥(壁側)の両端に指をかけ軽く外側へ開きます。
- ② 両端を開いたまま手前に引き出します。



### 4. 固定ネジを緩める

プラスドライバーで固定ネジを時計と反対方向へ回し緩めます。

※固定ネジを取り外す必要はありません。少し緩めれば本体を 回せるようになります。



### 6. 本体取り外し

両手で本体をしっかりと持ち、時計と反対方向に回して取り外しま す。



### 11 ストレーナの清掃

● 本体を取り外す

P10 [10:取り外し方法] の手順で取り外します。

- 2. 弁座パッキンを外す 吐水口に付いている弁座パッキンを手でめくるようにして外す。
- ④. ストレーナを清掃する 歯ブラシなどでこすりながら水洗いし、ゴミや汚れをよく落とす。
- ふストレーナを取り付ける きれいになったストレーナを元の位置に取り付け、弁座 パッキンをはめる。
- ⑤. 本体を取り付ける 本書P6「取付方法」の[5. 本体装着]の手順で本体を取り 付ける。





### 12 調 整

■ 感知距離の調整

感知距離調整ボリュームで感知距離の調節をすることが出来ます。

- ●. 止水栓を閉じて電池を取り外す。
- ②. 「手動ボタン」を2秒以上押した後、再び電池をセットする。
- ❸. 距離表示シールをめくり、調整ボリュームを「短」から「長」の方向へゆっくり回しながら、ご使用感度のよい距離の調整を行う。
- ※電池セット後 10 分間はセンサが感知すると LED が連続して 点灯しますので、感知状態の目安にしてください。



このシールをめくると下に感知 距離調整ボリュームがあります。




#### ■ 洗浄水量の調整

#### 1. 洗浄時間の調整

設定スイッチの[2],[3]により選択します。P7の [5:設定スイッチ] を参照。

#### 2. 水勢の調整

水勢は本体背面の止水栓をマイナスドライバーで回して開閉し調整します。




### 13 LEDの点滅パターン


### 【電池交換予告】




### 【動作停止表示】



#### 【センサ連続検知 10分間】



### 【洗浄停止モード表示】




### 【上記以外でLEDが点灯する場合】

- ・電池を入れた直後(制御回路リセット直後)約0.5秒間点灯(回路動作開始の合図)
- ・初期動作(電池セット後の10分間)でセンサが感知状態の間連続して点灯(感知距離調整の為)
- ・通常動作でセンサが感知した直後に 10m 秒間のみ点灯
- ・渇水モードでセンサが感知した直後に 10m 秒間の点灯が 1 秒間隔で 2 回
- ・電池を取り外した直後に手動スイッチを押した時、ほんの僅かな時間点灯 (LED消灯と同時に動作を停止する)

### 14 使用上のご注意

- ●. 本器は電子機器です。丁寧に扱い、衝撃等を与えないでください。
- ② 本器に直接、水をかけないでください。故障の原因となります。
- ❸ お手入れの際は、次の点にご注意ください。
  - ①汚れは乾いた布、または水をよく絞った布で拭いてください。
  - ②酸性・アルカリ性洗剤・クレンザー類は使用しないでください。外装が傷ついたり、化学変化を起こして変質・変色します。
  - ③本器をナイロンたわしやブラシ等でゴシゴシ擦らないでください。外装を損傷します。
- ④ 本器取付後に尿石除去剤などを使用して便器・トラップ等の尿石除去作業を行う場合、分解ガスやミスト等が発生し、本器外装が化学変化を起こして変質・変色するおそれがあります。通気を良くして作業してください。
- ⑤ 本器のセンサは赤外線反射方式ですので、使用者が黒っぽい衣服を着用している場合、センサが的確に感知しないことがあります。その場合は、感知窓に手をかざして動作させてください。





### 15 仕 様

使 用 電 源	単3アルカリ乾電池 × 2本		
電 池 寿 命	4000回/月の使用(出荷時設定)で約3年		
センサ方式	赤外線反射方式		
感知距離・角度	感知窓より50cm以内(調整可能)、下向き20°		
動作待機時間	前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間		
前 洗 浄	有(1~3秒で本洗浄時間に連動)・無いずれかの設定が可能(出荷時設定「無」)		
本 洗 浄	3・5・8・12秒の4段階で設定可能(出荷時設定5秒)		
タイマー洗浄	最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄		
手動洗浄機能	背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能		
節見古姑吐止機能	気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水		
簡易凍結防止機能 「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)			
電池消耗告知	赤LEDが1秒間隔で常時点滅		
作動弁方式	パイロット型電磁弁		
給 水 圧 カ	最低水圧/O.05MPa(流動時)が必要、最高水圧/O.74MPa		
吐 水 量	出荷時設定で1回あたり約1.5 %~2.3 %(O.1 O MPa)		
使用温度範囲	周囲1~50℃(凍結防止機能「入」の場合-5℃まで) 水温1~40℃		
製 品 寸 法	外径74mm×高さ135mm(円筒状)		
重量	565g		
外 装	ABS樹脂(塗装)・黄銅(クロムメッキ仕上げ)		

### 16 「故障かな?」と思ったら

"故障かな?"と思ったら、以下の事項をご確認ください。それでも状況が改善されない場合は、ユーザーサポート窓口 ☎ 0120-474-647 へお問合せください。

### 1 水が流れないとき

センサが感知していない。 前に立ってもLEDが点灯せず"カチッ"という動作音がしない。			
原 因	処 置		
①電池が入っていない。 電池を正しく装着していない。	①電池を正しく入れてください。 →P9[9]		
②センサ感知距離が短い。	②感知距離を長くしてください。 →P11[12]		
③センサが壁やドアなどの"何か"を感知したままである。	③障害物を取り除くか、感知距離を短くしてください。 →P11[12]		
④感知窓に太陽の直射光が当たっている。	※障害者用の手すりを感知してしまう場合は「反射防止シート」(無償)をご利用ください。		
⑤感知窓が汚れている。	④直射光を遮ってください。		
⑥使用者が黒っぽい衣服を着用している。	⑤感知窓をきれいに拭いてください。		
⑥感知窓の前に手をかざしてください。			
センサは感知しているが、水が流れない。水の出が悪い。前に立つと LED が 1 秒間点灯し"カチッ"という動作音がする。			
原 因	処 置		
①フラッシュバルブの止水栓が閉じている。または十分開いていない。	①フラッシュバルブの止水栓を十分に開けてください。		
②ストレーナの目詰まり。	②本体を取り外し、ストレーナを清掃してください。 →P11[11]		

### 2 水が止まらないとき

センサが感知していない。前に立ってもLEDが点灯せず"カチッ"という動作音がしない。			
原 因	処 置		
①電池が入っていない。 電池を正しく装着していない。	①電池を正しく入れてください。 →P9[9]		
②電池が消耗している。	②新しい電池(単3アルカリ乾電池2本)と交換してください。→P9[9]		
本体を取り付けて止水栓を開けたら、水が便器へ流れ出し、止まらない。			
原因	処 置		
① 本体ネジ込み不足による封水不全。	①ラッシュバルブの止水栓を閉じてから本体を一旦取り外し、もう一度取り		
	付け直してください。 →P10[10] P6[4]5~P7[4]10		

### 3 水がわずかに漏れ出しているとき

本体取付フランジとフラッシュバルブの隙間から水が漏れている。			
原因処置			
①取付部分のパッキンにゴミがかんでいる。	①本体を一度取り外し、パッキンのゴミを取り除いてから取り付け直して ください。		
②フラッシュバルブ内面に錆やゴミなどが付着している。	②本体を取り外し、内面の錆・ゴミなどを布あるいはサンドペーパーでこすり落とし、きれいに拭き取ってから、取り付け直してください。		
便器内に水が「チョロチョロ」流れ出している。			
原 因	処 置		
①寒冷地仕様のフラッシュバルブの凍結防止弁が開いている。	①凍結防止弁を閉じてから、再度水漏れの有無を確認してください。		

### 4 その他

LEDが常時点滅している。			
原 因	処 置		
①電池が消耗している。	①新しい電池(単3アルカリ乾電池2本)と交換してください。 →P9[9]		
誰も使用していないのに便器に水が流れている。			
原 因	処 置		
①タイマーによる自動洗浄が行われている。 ②簡易凍結防止機能が「入」になっている。気温の低下に伴い、 凍結防止のための間欠吐水が行われている。	①トラップの水を保持するために最終使用後24時間ごとに行われるタイマー; 浄で、故障ではありません。 ②凍結を防ぐため、気温が概ね3℃未満になると気温に 応じて10~30分 ごとに吐水する機能で、故障ではありま せん。 必要のない場合は、 簡易凍結防止機能を「切」にしてください。 →P7[5]		

本製品の保証期間はお買上日より 3 年間です。詳細は同梱の製品保証書をご覧ください。製品保証をお受けいただくためには、品番・製造番号・お客様名・工事店または販売店が明記された製品同梱の製品保証書のご呈示が必要です。本製品を設置またはお買上いただいた際は製品同梱の製品保証書に必要事項が明記されていることを必ずご確認いただき、紛失しないように保管してください。

修理のご相談はお求めの下記、取付店・販売店へ

取付店・販売店

雷話番号:

ミナミサワでは取り付け・取り外しが簡単な特徴を活かして、お客様ご自身でも交換できる **交換修理**をご用意しております。

(株) ミナミサワ ユーザーサポート窓口 0120-474-647

### 交換修理の流れ

(株) ミナミサワから速やかに交換品(必要な場合は工具も同梱)を発送します。



同梱のマニュアルに従って、製品を交換してください。(作業時間は5~10分程度)



#### 不具合品を同梱の着払い伝票を使ってご返送ください。

- ※保証期間中は交換修理により製品を無償交換いたします。
- ※保証期間経過後は交換修理により製品を交換し、不具合品が戻った後修理代金をご請求いたします。 但し、製造終了後6年を経過した製品については、アフターサービスをお受けできない場合があります。

製造元	商品名			
株式会社ミナミサワ 〒381-0044 長野県長野市中越1-2-22	小便器用自動洗浄器	フラッシュマン		
http://www.minamisawa.co.jp	品番		製造番号	
ユーザーサポート窓口 TEL: 🔯 0120-474-647	購入年	·月日		
または026-263-3730 (平日9:00-18:00)	313V V 1	<i>,,,</i>		
FAX: 0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)	年	月	日	